

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN

Limpiador de transmisión automática
Aditivo para añadir al fluido de transmisión automática antes de su cambio
Para todo tipo de transmisiones automáticas

USO

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un limpiador de predrenaje para transmisiones automáticas, diseñado para usarse en todo tipo de transmisiones automáticas, ya sean convencionales con convertidor de par (AT), con transmisión de doble embrague (DCT) o con transmisión continuamente variable (CVT), con aplicación antes del cambio de aceite.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN limpia eficazmente los depósitos, lodos y barnices que se forman en los componentes de la transmisión automática. Las micropartículas eliminadas se evacúan durante el proceso de vaciado de aceite, dejando la transmisión completamente limpia.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN proporciona una lubricación perfecta durante el proceso de limpieza de la transmisión automática.

PRESTACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN, cuando se añade al fluido de la transmisión automática antes del cambio, permite:

- limpiar de forma eficaz y rápida todo tipo de transmisiones automáticas (AT, DCT, CVT) antes del cambio de aceite, con el fin de aprovechar al máximo todas las cualidades del nuevo aceite tras el cambio
- disolver los depósitos, lodos, barnices y residuos acumulados en las transmisiones y, de este modo, reducir el desgaste para mejorar el funcionamiento y aumentar la durabilidad de la transmisión
- Evacuar los depósitos, barnices y otros residuos de las zonas y componentes sensibles, como sensores, actuadores, etc., y válvulas hidráulicas, para garantizar un funcionamiento óptimo de la caja de cambios automática durante los cambios de marcha y reducir el consumo de combustible.

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es muy eficaz e inócuo para las juntas, las uniones, las juntas tóricas y los componentes mecánicos, lo que permite aumentar la vida útil del sistema de transmisión.

RECOMENDACIONES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un aditivo limpiador para transmisiones automáticas especialmente adaptado para su uso en un equipo de mantenimiento integral de transmisiones automáticas, MOTUL EVO, que es una

Limpiador de transmisión automática
Aditivo para añadir al fluido de transmisión automática antes de su cambio
Para todo tipo de transmisiones automáticas

máquina totalmente automatizada para la limpieza y el cambio de aceite de transmisiones automáticas. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN también se puede utilizar en todos los equipos similares para la limpieza de transmisiones automáticas disponibles en el mercado. En cualquier caso, siga siempre las instrucciones del fabricante para el uso correcto de estas máquinas.

Añada el aditivo en la caja de cambios automática antes de cambiar el líquido de la transmisión.

Utilizando un elevador adecuado, arranque el motor durante aproximadamente 15 minutos con frecuentes variaciones de carga (utilice todas las posiciones de las marchas) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. EVITE frenadas bruscas para reducir o inmovilizar las ruedas del eje de tracción.

Cambie el líquido de la transmisión y el filtro de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Una dosis de 300 ml es suficiente para una caja de cambios automática con una capacidad de 8 l.

Para capacidades mayores, añada 40 ml por litro de líquido de transmisión automática (40 ml/l).

No exceda la proporción recomendada. Si es necesario, realice 2 aplicaciones sucesivas.

SEGURIDAD

Consulte la ficha de seguridad y la información que figura en el envase del producto.